

Ayuda instantánea

Para obtener ayuda instantánea sobre los botones y las funciones:

- Presione una vez el botón ? y, a continuación, pulse un botón o tecla programable.
- Resalte una función en el menú de directorios, configuración o servicios y, a continuación, pulse dos veces rápidamente el botón ?

Para obtener más información:

Consulte la guía del usuario completa.

Visite:

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/ip_7960/user_gd/index.htm



Copyright © 2001 Cisco Systems, Inc. Reservados todos los derechos. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems y el logotipo de Cisco Systems son marcas registradas de Cisco Systems, Inc. o sus filiales en EE.UU. y otros determinados países. Las demás marcas, nombres o marcas comerciales mencionadas en este documento o sitio Web son propiedad de sus respectivos propietarios. El uso de la palabra "colaborador" no implica una relación de asociación entre Cisco y otra compañía. (0106R)
78-13706-01
DOC-7813706=

Referencia rápida



Teléfono IP Cisco 7960/7940

Funciones básicas del teléfono

Buzón de voz

Volumen y sonido del timbre

Páginas Web de opciones de usuario

Nombres de los botones

Ayuda instantánea

Funciones básicas del teléfono

Para realizar una llamada:

- Levante el auricular y marque el número.
- Pulse el botón de **línea** de su extensión y marque el número.
- Pulse el botón de **altavoz** y marque el número.
- Pulse la tecla **Llamar** y marque el número.
- Si utiliza auriculares con micrófono, pulse el botón que representa unos **auriculares con micrófono** y marque el número.
- Si ha establecido números de marcación rápida, pulse un botón correspondiente.
- Si ha seleccionado un número del directorio, pulse la tecla **Marcar**.

Para contestar a una llamada:

- Levante el auricular.
- Si utiliza auriculares con micrófono, pulse el botón que representa unos **auriculares con micrófono**. Si es necesario, pulse el botón de **línea** de la llamada entrante.
- Para utilizar el altavoz, pulse la tecla **Respon** o el botón de **altavoz**.

Para finalizar una llamada:

- Cuelgue el auricular.
- Si utiliza auriculares con micrófono, pulse el botón que representa unos **auriculares con micrófono** o la tecla **FinLlam**.
- Si utiliza el altavoz, pulse el botón de **altavoz** o la tecla programable **FinLlam**.

Para volver a marcar un número:

Para volver a llamar al último número marcado, pulse la tecla **ReLlam**.

Para ver las llamadas perdidas:

1. Pulse el botón de **directorio**.
2. Marque **1** para las llamadas perdidas.

Para la marcación rápida desde un menú de directorio:

1. Pulse el botón de **directorio**.
2. Busque el directorio que desea y pulse el número correspondiente a la opción. Por ejemplo, marque **3** para las llamadas realizadas.
3. Pulse la tecla **Marcar** para marcar rápidamente el número seleccionado. Pulse **EditNúm** para agregar o quitar dígitos antes de marcar.

Nota: Para introducir letras en la pantalla LCD, marque la tecla de número correspondiente. Pulse la tecla una o varias veces para mostrar una letra determinada. Por ejemplo, marque **2** una vez para la "a", dos veces para la "b" y tres para la "c". Para retroceder, pulse al tecla <<.

Para poner una llamada en espera:

- Pulse la tecla **Reten**.
- Para regresar a la llamada, pulse la tecla **Cont**.
- Si hay varias llamadas en espera, utilice el botón de **navegación** para seleccionar la que desea antes de pulsar **Cont**.

- Si se encuentran en espera varias llamadas en distintas *líneas*, pulse el botón de **línea** correspondiente a aquélla a la que desea cambiar y utilice el botón de **navegación** para seleccionar la llamada deseada. Pulse el botón **Cont.**

Nota: La función Reten. produce un tono de pitido o música. Por ello, se recomienda que evite poner en espera una conferencia.

Para realizar una conferencia:

1. Durante la llamada, pulse la tecla **más** y, a continuación, la tecla **Confr.** para abrir una nueva línea y poner en espera al primer participante.
2. Marque otro número.
3. Cuando se conecte la llamada, pulse de nuevo **Confr.** para agregar el nuevo participante a la conferencia.

Para transferir la llamada:

1. Durante la llamada, pulse la tecla **Transferir**. De este modo, la llamada se pondrá en espera.
2. Marque el número al que desea transferir la llamada.

Cuando oiga sonar el otro teléfono o conteste la otra persona, pulse **Transferir**.

Nota: Si no se transfiere la llamada, pulse la tecla **Cont.** para volver a la llamada original.

Para desviar todas las llamadas a otro número:

1. Pulse la tecla **DsvInc**. Oirá dos pitidos.
2. Marque el número al que desea desviar todas las llamadas. Marque el número exactamente igual que si estuviese realizando una llamada a ese número.

Se mostrará un icono de teléfono parpadeante en la esquina superior derecha de la pantalla LCD.

3. Para cancelar el desvío de llamadas, pulse la tecla **DsvInc**.

Para silenciar una llamada:

Pulse el botón de **silencio**. Para desactivar el silencio, vuelva a pulsar el botón o levante el auricular.

Buzón de voz

Para consultar el buzón de voz:

Pulse el botón de **mensajes** y siga las instrucciones vocales.

Nota: Al recibir un nuevo mensaje, aparecerá un icono de sobre parpadeante en la pantalla LCD. Según la configuración del teléfono, la luz del auricular puede encenderse para indicar que ha recibido un nuevo mensaje.

Volumen y sonido del timbre

Para ajustar el volumen del timbre:

Pulse el botón de **volumen** hacia arriba o hacia abajo mientras está colgado el auricular.

Para cambiar el sonido del timbre:

1. Pulse el botón de **configuración**.
2. Marque **2** para Tipo de timbre.
3. Utilice el botón de navegación para desplazarse por la lista de los tipos de timbre y pulse la tecla programable **Reprod.** para oír el sonido de muestra.
4. Resalte el timbre que desea y, a continuación, pulse la tecla programable **Selecci.**
5. Pulse las teclas **Aceptar** y **Guardar**.

Para ajustar el volumen del auricular, el altavoz o los auriculares con micrófono:

Durante la llamada, pulse el botón de **volumen** hacia arriba o hacia abajo. Pulse la tecla de **Guardar** para aplicar el nuevo nivel de volumen a las futuras llamadas.

Páginas Web de opciones de usuario

Utilice las páginas Web para realizar las siguientes operaciones: cambiar el idioma predeterminado de las páginas Web y del teléfono, asignar botones de marcación rápida, especificar la regla de uso de la luz de aviso de nuevos mensajes, controlar el desvío de

llamadas y suscribirse a las funciones y servicios disponibles.

Para tener acceso al menú principal:

1. Utilice el explorador Web para acceder a la dirección URL proporcionada por el administrador del sistema.
2. Introduzca su ID de usuario y contraseña y haga clic en **Iniciar sesión**.
3. Si es necesario, seleccione su teléfono o perfil.

Nombres de los botones

